

S T BでB S放送またはC S放送を見る

S T B (セットトップボックス) : M C A Tで設置した、B S / C S放送を見る機器を指しています

① S T Bの電源を入れてください



リモコンの左上の
電源ボタンを押します



電源を入れるとここが
緑色になります

② T Vの入力切替を行ってください



お客様のテレビは

リモコンの入力切替を押して
S T Bの映像を選択します

※お使いのテレビによって表示が異なる場合があります

を選択してください

③ ご覧になりたい放送を選択してください



地デジ

地上デジタル放送

(NHK総合 / Eテレ・RCC・TSSなど)

B S

B S 放送 (NHKBS1など)

C S

C S 放送 (J SPORTS1など)

※ C S放送をご視聴いただくには、ご契約が必要です。

④ ご覧になりたいチャンネルを選択してください



リモコンでご覧になりたい
チャンネルに合わせて
ご利用ください

お問合せ

株式会社M C A T (エムキャット) TEL0848-63-8600