


機器接続イメージ



回線終端装置とお客機器を接続

接続方法

光回線終端装置(OE)


- ・メディアコンバーター (宅外機器)

もしくは、

光回線終端装置(ONU)




ご利用できません。
接続を行わないよう
お願いします。



お客様 ルーター

スイッチを RT に設定し、
ルーターに PPPoE 設定を登録し
ご利用ください。



PPPoE の設定

「インターネット登録証」の PPPoE 接続アカウント、パスワードをご参照いただき、ルーターにアカウント・パスワードを設定し、インターネットに接続します。

お客様のルーターのログイン、設定方法については、ルーターの取り扱い説明書をご参照ください。

インターネットに繋がらない場合のご確認

対応：

お客様のルーターのコンセントを抜き、2 分後以上時間をあけて電源を入れ直してみてください。

ルーターの起動まで 3～5 分ほど時間がかかりますので、お待ちいただきインターネットに繋がるかご確認ください。

改善しない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

株式会社 MCAT（エムキャット）

〒723-0016 広島県三原市宮沖 5 丁目 8 番 15 号

TEL : (0848) 63 - 8600

E-mail : info@mcatt.co.jp

営業時間 : 平日 9:00 ～ 18:00